

## testo 184 · Data logger

Manual de instruções



www.testo.com/184manuals

# 1 Segurança e meio ambiente

## 1.1. Sobre esta documentação

#### Utilização

- Leia com atenção toda a documentação e familiarize-se com o manuseamento do produto antes de o utilizar. Tenha especialmente em conta as indicações de segurança e as notas de aviso, de modo a prevenir ferimentos e danos no produto.
- Mantenha esta documentação à mão, de modo a poder consultá-la sempre que necessário.
- > Entregue-a aos próximos utilizadores deste produto.

## 1.2. Garantir a segurança

- > Utilizar o produto apenas de forma apropriada e de acordo com a sua finalidade, dentro dos parâmetros mencionados nos dados técnicos. Não aplique força.
- > Leve a cabo apenas as tarefas de manutenção e de reparação do instrumento descritas na documentação. Ao fazê-lo, respeite os passos indicados. Utilize apenas peças de substituição originais testo.

## 1.3. Protecção do meio ambiente

- > Elimine pilhas recarregáveis com defeito/pilhas gastas de acordo com as especificações legais vigentes.
- Chegado ao fim da sua vida útil, elimine este produto separadamente num ponto de recolha para equipamentos eléctricos e electrónicos (ter em contas as prescrições locais) ou então envie-o à testo para que proceda à sua eliminação correcta.

# 2 Especificações

## 2.1. Utilização

Os data logger testo 184 são utilizados para a memorização e leitura/recolha de valores de medição individuais e de séries de medição. Estes foram especialmente desenvolvidos para a

monitorização de transportes de produtos que não podem sofrer interrupções nas cadeias de frio.

Os valores de medição da temperatura e da humidade são memorizados ao longo de toda a duração do programa de medição.

Os valores de medição de aceleração são monitorizados ao longo de toda a duração do programa de medição e registados em caso de violação dos valores limite.

A programação do data logger e a emissão do relatório de medição são realizados com ficheiros PDF. Não é necessária a instalação de qualquer software.

Os produtos T1 e T2 são data logger descartáveis com uma vida útil limitada.

#### 2.2. Dados técnicos

testo 184 T1, T2, T3, T4

| Propriedade                          | Valores                                       |
|--------------------------------------|---|
| Visor                                | T1, T4: não                                   |
|                                      | T2, T3: sim                                   |
| Tipo de sonda                        | T1, T2, T3: sensor de temperatura NTC interno |
|                                      | T4: sensor de temperatura PT1000 interno      |
| Canais de medição                    | 1 interno                                     |
| Grandezas de<br>medição<br>[Unidade] | Temperatura [°C, °F]                          |
| Gama de                              | T1, T2, T3: -35 ± 70 °C                       |
| medição                              | T4: -80 ± 70 °C                               |
| Exactidão                            | T1, T2, T3: ±0,5 K                            |
|                                      | T4: ±0,8 K (-8035,1 °C), ±0,5 K (-35,0 70 °C) |
| Resolução                            | ± 0,1 °C                                      |
| Temperatura                          | T1, T2, T3: -35 ± 70 °C                       |
| de funciona-<br>mento                | T4: -80 ± 70 °C                               |
| Temperatura                          | T1, T2, T3: -35 ± 70 °C                       |
| de armazena-<br>mento                | T4: -80 ± 70 °C                               |

| Propriedade  | Valores   |
|--|---|
| Tipo de pilha  | T1: interna, insubstituível T2: interna, insubstituível T3: CR2450, substituível T4: TLH-2450, substituível   |
| Vida útil da<br>pilha (data<br>logger<br>reutilizável) | T3: 500 dias (ciclo de medição de 15 minutos, 25 °C) T4: 100 dias (ciclo de medição de 15 minutos, -80 °C)  |
| Tempo de<br>aplicação<br>(data logger<br>descartável)  | T1: 90 dias após a primeira activação do programa (ciclo de medição de 5 minutos, -35 °C) T2: 150 dias após a primeira activação do programa (ciclo de medição de 5 minutos, -35 °C)  |
| Tipo de protecção                                      | IP67  |
| Intervalo de<br>medição                                | 1 minuto 24 horas   |
| Memória  | T1: 16000 valores de medição<br>T2, T3, T4: 40000 valores de medição  |
| Dimensões  | T1: 33 x 9 x 74 mm<br>T2, T3, T4: 44 x 12 x 97 mm   |
| Peso   | T1: 25 g<br>T2, T3, T4: 45 g  |
| Directivas,<br>normas,<br>certificados                 | 2014/30/UE, EN 12830, certificado HACCP,<br>Certificado de Calibração da Temperatura<br>rastreável segundo ISO 17025  |
| Garantia do<br>fabricante /<br>Garantia legal          | T1, T2: 12 meses de garantia oferecida pelo fabricante, a partir da data de produção. Data de produção: ver código de data assinalado com um círculo (MMAA) na placa de características. T3, T4: 24 meses de garantia legal. Condições da garantia: consultar a página de Internet www.testo.com/warranty |

testo 184 H1. G1

| testo 184 H1, G1                                       |   |  |
|--|---|--|
| Propriedade  | Valores   |  |
| Visor  | sim   |  |
| Tipo de sonda  | H1: Sensor de humidade digital interno<br>G1: Sensor de aceleração de 3 eixos interno   |  |
| Canais de<br>medição                                   | H1: 2 internos<br>G1: 5 internos  |  |
| Grandezas de<br>medição<br>[Unidade]                   | H1: temperatura [°C, °F], humidade relativa [%] G1: temperatura [°C, °F], humidade relativa [%], aceleração [g, m/s²]   |  |
| Gama de<br>medição                                     | -20 ± 70 °C<br>0 100 % (não para atmosfera com<br>condensação) <sup>1</sup><br>G1: 0 27 g   |  |
| Exactidão  | ±0,5 K (0,0 70 °C), ±0,8 K (-200,1 °C)<br>±1,8 % HR + 3 % do valor de medição (a 25 °C,<br>5 80 %), ±0,03 % HR / K (a 0 60 °C)<br>G1: ±1,1,1 m/s² + 5 % do valor de medição |  |
| Resolução  | ± 0,1 °C<br>0,1 % HR<br>G1: 0,1 g   |  |
| Temperatura de funciona-mento                          | -20 ± 70 °C   |  |
| Temperatura de armazena-mento                          | -55 ± 70 °C   |  |
| Tipo de pilha  | CR2450, substituível  |  |
| Vida útil da<br>pilha (data<br>logger<br>reutilizável) | H1: 500 dias (ciclo de medição de 15 minutos, 25 °C) G1: 120 dias (ciclo de medição de 15 minutos, 25 °C)   |  |
| Tipo de<br>protecção                                   | IP 30   |  |

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Para a utilização contínua a alta humidade (>80 %HR a ≤30 °C durante >12 h, >60 %HR a >30 °C durante >12 h) deve contactar-nos via www.testo.com/service-contact

| Propriedade                            | Valores   |
|--|---|
| Intervalo de<br>medição                | 1 minuto 24 horas (temperatura e humidade relativa)   |
|  | 1 segundo (aceleração)  |
| Frequência de<br>análise               | 1600Hz (aceleração)   |
| Memória                                | 64 000 valores de medição (temperatura e humidade relativa) G1: 1 000 valores de medição (aceleração) |
| Dimensões                              | 44 x 12 x 97 mm   |
| Peso                                   | 45 g  |
| Directivas,<br>normas,<br>certificados | 2014/30/UE, certificado HACCP   |
| Garantia                               | 24 meses, condições da garantia: consultar a página de Internet www.testo.com/warranty                |

# 3 Descrição do produto

## 3.1. LEDs de estado

Para aumentar a vida útil das pilhas, os LEDs de estado não brilham constantemente. Estes piscam uma vez em ciclos de 5 segundos.

Os LEDs de estado estão desactivados no modo de "sono profundo".

#### **Alarme**

| Propriedade   | Cor LED  |
|---------------|----------|
| Nenhum alarme | verde    |
| Alarme        | vermelho |

#### Pilha


| Propriedade                  | Cor LED  |
|------------------------------|----------|
| Vida útil da pilha > 10 dias | verde    |
| Vida útil da pilha < 10 dias | vermelho |

#### Modo

| Propriedade  | Cor LED             |
|--|---------------------|
| Modo de operação WAIT (aguardar pelo início do programa) | verde e<br>vermelho |
| Modo de operação Rec (programa de medição em curso)      | verde               |
| Modo de operação End (programa de medição terminado)     | vermelho            |

## 3.2. **Visor (LCD)**

Não está disponível em todas as variantes.



- 1 Programa de medição em curso
- 2 Programa de medição terminado
- 3 A esperar o início do programa de medição
- 4 Valor de medição mais alto guardado
- 5 Valor de medição mais baixo guardado
- 6 Valor de medição
- 7 Indicações de estado: <sup>O</sup> Critério de início Data/ Hora programado / Marca de tempo, Eixos de medição para medição da aceleração xyz, Alarm valor(es) limite ajustado(s) excedido(s), ✓ valor(es) limite ajustado(s) não excedido(s)
- 8 Unidades
- 9 Capacidade da pilha: E suficiente, vazia

8

- 10 Valor limite inferior não foi atingido
- 11 Valor limite superior foi ultrapassado



Por razões técnicas, a velocidade de visualização nos visores de cristais líquidos diminui com temperaturas abaixo dos 0 °C (aprox. 2 segundos a -10 °C, aprox. 6 segundos a -20 °C). Esta particularidade não tem qualquer influência sobre a exactidão da medição.

## 3.3. Funções dos botões/teclas

#### Colocação em funcionamento

O data logger é fornecido em modo de "sono profundo", de modo a prolongar a vida útil das pilhas. Neste modo os LEDs de estado e o visor estão desactivados.

- > Premir o botão START ou o botão STOP.
- O modo de operação Wait é activado.

#### **Botão START**

- ✓ Modo de operação Wait e critério de iniciação "Início por tecla/botão" programado.
- Premir o botão START durante aprox. 3 segundos para iniciar o programa de medição.
- O programa de medição é iniciado: o LED de estado Mode pisca a verde e no visor é exibido Rec.
- ✓ Variantes do produto com visor:
- Premir o botão START para alternar entre as indicações. Ordem de exibição (máx. volume de exibição por variante, dependendo do modo de operação alguns dados não são exibidos):

| Indicação  |   | Т3 | Н1 | G1 |
|--|---|----|----|----|
| Actual valor de medição da temperatura (°C / °F)     | Х | Х  | Х  | Х  |
| Actual valor médio MKT (Mean Kinetic Temperature)    | Х | Х  | Х  | Х  |
| Actual valor de medição da humidade relativa (%)     |   | -  | Х  | Х  |
| Actual valor de medição da aceleração, eixo X (x, g) |   | -  | -  | Х  |

| Indicação   | T2 | ТЗ | Н1 | G1 |
|---|----|----|----|----|
| Actual valor de medição da aceleração, eixo Y (y, g)      | -  | -  | -  | Х  |
| Actual valor de medição da aceleração, eixo Z (z, g)      | -  | -  | -  | Х  |
| Máximo valor de medição da temperatura (Max, °C / °F)     | Х  | Х  | Х  | Х  |
| Mínimo valor de medição da temperatura (Min, °C / °F)     | X  | Х  | X  | Х  |
| Máximo valor de medição da humidade relativa (Max, %)     | -  | -  | Х  | Х  |
| Mínimo valor de medição da humidade relativa (Min, %)     | -  | -  | Х  | Х  |
| Máximo valor de medição da aceleração, eixo X (Max, x, g) | -  | -  | -  | Х  |
| Máximo valor de medição da aceleração, eixo Y (Max, y, g) | -  | -  | -  | Х  |
| Máximo valor de medição da aceleração, eixo Z (Max, z, g) | -  | -  | -  | Х  |
| Marca temporal ( <sup>()</sup> )                          | Х  | Х  | Х  | Х  |
| Vida útil das pilhas em dias (/)                          | Χ  | Х  | Х  | Х  |

#### **Botão STOP**

- ✓ Modo de operação Rec e critério de paragem "Parar por tecla/botão" programado.
- Premir o botão STOP durante aprox. 3 segundos para terminar o programa de medição.
- O programa de medição é terminado: o LED de estado Mode pisca a vermelho e no visor é exibido End.

#### **Botão START + STOP**

Os data logger podem ser ajustados em modo de "sono profundo" para prolongar a vida útil das pilhas. Neste modo os LEDs de estado e o visor estão desactivados.

- ✓ Modo de operação WAIT ou End.
- Premir simultaneamente os botões START e STOP durante aprox. 3 segundos.
- O modo de operação de "sono profundo" é activado.

# 3.4. Informações e explicações de termos importantes

- Data logger descartável (variante T1 e T2): o data logger tem uma vida útil limitada, cuja contagem decrescente é iniciada com a primeira activação do programa.
- Ajuste Iniciar/Parar: os critérios para iniciar e parar o programa são definidos no ficheiro de configuração.
   Para o início do programa tem que ser seleccionado um dos critérios. Em caso de selecção do critério botão ou tecla é possível a definição de um tempo de atraso (programa é iniciado x minutos após premir o botão).
   Para o parar do programa também podem ser seleccionados os dois critérios. O primeiro critério pára o programa.
- Intervalo de medição: o intervalo de medição define o ciclo em que são registados os valores de medição.
- Marca de tempo (time mark): as marcas de tempo podem ser utilizadas para a documentação, p. ex., em caso de permuta da responsabilidade para outra instituição. Podem ser definidas no máximo 10 marcas de tempo. Com a definição de uma marca de tempo são repostos os valores estatísticos Min, Max e MKT.
- Aceleração (Choque): aqui é feita a medição da aceleração (positiva e negativa) em 3 eixos de medição. São apenas guardados e exibidos os valores de medição que excedem o valor limite ajustado (valor mais alto por 1 segundo).
   No visor do data logger são exibidos separadamente os valores de medição de aceleração dos 3 eixos de medição.
   No relatório PDF é exibido o valor do somatório mais alto (Peak) dos 3 eixos de medição.
- Relatório fuso horário: define o fuso horário em que estão ajustadas todas as indicações de tempo no relatório de medição. Possíveis mudanças no fuso horário, durante a medição, não são consideradas.
- MKT (mean kinetic temperature): a MKT é uma temperatura individual calculada. A MKT pode ser considerada uma temperatura de isolamento isotérmica. Esta simula os efeitos não-isotérmicos de alterações de temperatura durante o armazenamento.

Cálculo:

$$Tmkt = \frac{\Delta E/R}{-ln\frac{e^{-\Delta E/RT1} + e^{-\Delta E/RT1} + e^{-\Delta E/RTn}}{n}}$$

Tmkt = Mean Kinetic Temperature em Kelvin ∆E = energia de activação (valor padrão: 83,144 kJ/mol) R = constante universal do gás (0,0083144 kJ/mol)

T1 = temperatura média em Kelvin durante o primeiro período Tn = temperatura média em Kelvin durante o "n"-período

- Energia de activação MKT: por norma é definida, tal como recomendada em USP <1160>, uma energia de activação de 83,144 kJ/mol. Se o resultado de estudos realizados oferecer outros valores, é possível adaptar a energia de activação individualmente.
- Alarme individual: o alarme é accionado, assim que o valor limite ajustado for violado.
- Alarme acumulado (apenas para medição da temperatura e da humidade): o alarme não é accionado após a primeira violação do valor limite, mas apenas quando a duração total exceder o tempo definido.
- Suporte de parede (volume de fornecimento variante G1):
   para a medição da aceleração é necessário que o data logger
   esteja ligado fixamente ao objecto de medição.
   Para isso, deve-se fixar o suporte de parede com 2 parafusos
   ou 2 agrupadores de cabos e inserir seguidamente o data
   logger no suporte de parede.

## 4 Utilizar o produto

## 4.1. Configurar o data logger

#### Mostrar/alterar a configuração

É necessário o software Adobe Reader (versão X ou superior).

O data logger não pode estar no modo operativo Rec.

- 1. Conectar o data logger, através da interface USB, com um PC.
- Os LEDs de estado são desactivados, uSb é exibido (aparelhos com visor). Os controladores do aparelho são instalados automaticamente.
- A janela Reprodução automática é exibida.
- 2. Clicar em Abrir pasta e ver ficheiros.
- O explorador dos ficheiros abre.
- 3. Abrir o ficheiro testo 184 configuration.pdf.
- 4. Efectuar alterações na configuração. Ter em atenção:
  - O tipo de aparelho utilizado deve estar correctamente ajustado.
  - Dados de configuração existentes podem ser importados com um clique em cima do botão Import. Os dados de

- configuração de importação devem estar guardados em formato XML.
- Com a utilização do assistente de configuração, algumas funções estão fixamente predefinidas ou são preenchidas automaticamente. Para utilizar e ajustar manualmente todas as funções do aparelho é necessário activar o "Modo Perito".
- Exportar as alterações na configuração para o data logger com um clique em cima do botão
- Seguidamente abre uma janela para a exportação dos dados do formulário.
- Seleccionar como destino de memorização o data logger (unidade TESTO 184) e exportar os dados de configuração com um clique em cima do botão Guardar.
- A configuração é guardada num ficheiro XML no data logger. O ficheiro XML pode ser utilizado como modelo para outros data logger (Copiar/Colar no explorador de ficheiros).
- Fechar o ficheiro.
   Eventualmente é exibida uma mensagem Pretende guardar as alterações efectuadas no "testo 184 configuration.pdf" antes de fechar? Confirmar a mensagem com Não.
- 8. Desconectar o data logger do PC.
- O data logger avança para o modo de operação Wait, LED de estado Mode pisca verde/vermelho.

#### Configurar vários data logger com os mesmos ajustes

Os ficheiros de configuração existentes podem ser guardados no PC e copiados para outros data logger.

O ficheiro de configuração deve estar guardado em formato XML e o nome do ficheiro pode ser escolhido a gosto.

> Copiar um ficheiro de configuração para o data logger.

#### Alterar o logótipo para o relatório dos dados de medição

No relatório dos dados de medição é inserido um logótipo. Este pode ser trocado para os diversos clientes.

O logótipo deve estar disponível em formato JPEG, o tamanho do ficheiro não pode ser superior a 5 kB e a designação do ficheiro deve ser Logo.jpg.

 Criar um logótipo que cumpre os critérios supracitados e copiálo para o data logger.

#### Configurar o data logger com o software para PC Testo

Alternativamente a configuração do data logger também pode ser realizada com o software testo Comfort Software Professional (a

partir da versão 4.3 ServicePack 2) ou testo Comfort Software CFR (a partir da versão 4.3 ServicePack 2). Consultar o respectivo manual de instruções do software.

### 4.2. Medir

#### Iniciar medição

Dependendo da configuração do data logger, o programa de medição é iniciado através de um dos seguintes critérios:

- Início por botão: premir o botão START durante > 3 segundos.
- Iniciar tempo: a medição é iniciada automaticamente no tempo configurado.
- O data logger avança para o modo de operação Rec, LED de estado Mode pisca a verde.

#### Definir marca de tempo

Durante um programa de medição (modo de operação Rec) podem ser definidas até 10 marcas de tempo. Estas são, por exemplo, utilizadas para a documentação da troca das responsabilidades.

- > Premir o botão START durante > 3 segundos.
- A quantidade das marcas de tempo definidas é exibida durante 3 segundos e pisca três vezes (aparelhos com visor). O LED de estado "Mode" pisca três vezes a verde / vermelho.

#### Terminar a medição

Dependendo da configuração do data logger, o programa de medição é terminado através de um dos seguintes critérios:

- Parar por botão: premir o botão STOP durante > 3 segundos.
- Parar tempo: a medição pára automaticamente no tempo configurado.
- O data logger avança para o modo de operação End, LED de estado Mode pisca a vermelho.

#### 4.3. Recolher os dados

#### Mostrar o relatório dos dados de medição

Para visualizar ficheiros em formato PDF/A é necessário o software Adobe Reader (versão 5 ou superior) ou um software compatível.

 Conectar o data logger, através da interface USB, com um PC Windows.

- Os LEDs de estado são desactivados, uSb é exibido (aparelhos com visor). Os controladores do aparelho são instalados automaticamente.
- A janela Reprodução automática é exibida.
- 2. Clicar em Abrir pasta e ver ficheiros.
- O explorador dos ficheiros abre.
- 3. Abrir o ficheiro testo 184 measurement report.pdf.
- O relatório dos dados de medição é exibido.
- > Guardar ou imprimir o relatório.

#### Avaliação detalhada dos dados de medição

Para uma avaliação detalhada dos dados de medição e posterior processamento, é necessário o software testo Comfort Software Professional (a partir da versão 4.3 ServicePack 2) ou testo Comfort Software CFR (a partir da versão 4.3 ServicePack 2), (acessório). Consultar o respectivo manual de instruções do software.

#### Emissão dos dados de medição via NFC

Os data logger estão equipados com um emissor NFC (Near Field Communication). Este permite a recolha ou leitura dos dados do aparelho através de uma ligação de rádio de curto alcance com aparelhos compatíveis (p. ex. impressora de protocolos ou Smartphone com NFC).

- A função NFC do data logger pode ser activada/desactivada no ficheiro de configuração.
- A função NFC do Smartphone tem que estar activada.
- Para a transferência dos dados para um Smartphone é necessária a aplicação testo 184 NFC, que pode ser descarregada na Goolge Play Store. <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.testo.app184">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.testo.app184</a>
- Para a transferência dos dados para uma impressora de protocolos compatível Testo (p. ex. impressora móvel para data logger 0572 0576) não é necessário nenhum software adicional.
- Para a transferência dos dados é necessário posicionar o data logger no emissor NFC do aparelho receptor.
- Consultar também o manual de instruções do aparelho receptor.

# 5 Manutenção do produto

## 5.1. Substituir as pilhas

Nos modelos T1 e T2 não é possível trocar as pilhas (data logger descartável).

- Uma substituição das pilhas interrompe uma medição em curso. No entanto, os dados guardados não se perdem.
- 1. Leitura dos dados de medição guardados.
- 2. Virar o data logger com a face frontal para baixo.
- 3. Abrir a tampa das pilhas, na face traseira do data logger, através de uma revolução no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio. Para tal, utilizar preferencialmente uma moeda.
- 4. Retirar a pilha vazia.
- 5. Inserir uma pilha nova (tipo: ver dados técnicos) no aparelho, de modo que o pólo positivo seja visível.
  - Utilizar apenas pilhas de marca. Se for inserida uma pilha parcialmente descarregada, o cálculo da capacidade da pilha não será correcto.
- Posicionar a tampa sobre o compartimento da pilha e fechar através de uma ligeira revolução no sentido dos ponteiros do relógio. Para tal, utilizar preferencialmente uma moeda.
- O data logger encontra-se no modo Reset, rSt brilha (aparelhos com visor), LEDs de estado estão desactivados.
- Reconfigurar o data logger, ver capítulo "Configurar o data logger".

## 5.2. Limpar o instrumento

#### **ATENÇÃO**

#### Danificação do sensor!

- Certifique-se que durante a limpeza n\u00e3o entre l\u00edquido para dentro da caixa.
- No caso de esta apresentar sujidade, limpe a caixa do instrumento com um pano húmido.

Não utilize produtos de limpeza ou solventes agressivos. Podem utilizar-se produtos de limpeza domésticos fracos ou espumas de sabão.

## 6 Conselhos e assistência

#### Perguntas e respostas

| Pergunta  | Possíveis causas / Solução  |
|---|---|
| E0x é exibido (aparelhos<br>com visor), todos os LEDs<br>de estado piscam a<br>vermelho | Coorreu um erro.     E01: configuração falhou.     E02, E03, E04 ou E05: sensor com defeito.     E06: n.º máximo de marcas de tempo está definido. Não pode ser definida uma nova marca de tempo. |
| é exibido (aparelhos com visor)   | <ul> <li>Nenhum valor de medição<br/>disponível (após definição de uma<br/>marca de tempo)</li> <li>Valor de medição inválido.</li> </ul>   |
| Hi é exibido (aparelhos com visor)  | Valor de medição é superior à gama de medição.  |
| Lo é exibido (aparelhos com visor)  | Valor de medição é inferior à gama de medição.  |
| En é exibido (aparelhos com visor)  | Função de definição de marca de tempo está desactivada.   |
| Err é exibido<br>(aparelhos com visor)  | Configuração impossível, por exemplo, porque o modo Rec está ativo.   |

Se tiver alguma questão, contacte o seu vendedor ou o serviço de assistência ao cliente Testo. Os dados de contacto podem ser consultados na Internet: www.testo.com/service-contact

